

1, Sešijeme Zadní díly A a B podšívky. 2, Sešijeme zadní díl podšívky s podsádkou.



3, Sešijeme přední díly podšívky s podsádkami.



4, Vždy dva díly klopy kapsy sešijeme (líc na líc) na bocích a ve spodním lemu.



5, Klopy přetočíme a horní lem sešijeme a začistíme.



6, Horní lem kapes začistíme a nadvokrát založíme.



7, Kapsy po obvodu založíme a našijeme na přední díly.



8, Horní lem klopy založíme a našijeme na řední díly.



9, Sešijeme svrchní zadní díl A a B.



10, Sešijeme náramenice svrchních dílů. 11, Po obou stranách všijeme rukávy.



12, Na lemy rukávů našijeme lehce nataženou pruženku.



13, Svrchní část sešijeme na bocích.



14, Sešijeme náramenice podšívky.



15, Po obou stranách všijeme rukávy.



16, Podšívku na bocích sešijeme,



17, Svrchní část a podšívku položíme na sebe (líc na líc) a spodní lem sešijeme.



18, Přetočíme. Svrchní PD přeložíme 4 cm od kraje a u rúkrčníku prošijeme.



19, Přeložíme na druhou stranu přes podšívku a po celé délce prošijeme.



20, Sešijeme díly límce na bocích a u horního lemu.



21, Límeč přetočíme. Spodní lemy založíme dovnitř a našpendlíme na průkrčník.



22, Prošijeme.



23, Límeček po obvodu prošijeme.



24, Lem rukávu přes pruženku založíme a prošijeme přes podšívku



25, Nanýtujeme druky.

