

1, Horní lem kapsy nadvrát založíme ven (cca 1,5 cm) , zažehlíme
A ve dvou řadách prošijeme.



2, Spodní lem kapsy založíme a zažehlíme. Kapsu si našpendlíme
Dle značení na PD B.



3, Spodní lem kapsy prošijeme.



4, Položíme na sebe PD A a PD B (líc na líc) a sešpendlíme.



5, PD A a PD B sešijeme.



6, Šev rozžehlíme a prošijeme.



7, Sešijeme přední sed.



8, Položíme na sebe ZD A a ZD B (líc na líc) a sešpendlíme.



9, Zadní díly sešijeme.



10, Šev rozžehlíme a prošijeme.



11, Sešijeme zadní sed.



12, Položíme na sebe přední a zadní část (líc na líc) a sešijeme Nohavice na bocích.



13, Sešijeme vnitřní nohavice.



14, Naměříme si pruženku (cca obvod pasu x 0,8), sešijeme okraje
A našpendlíme ji rovnoměrně do pasu kalhot (z rubu).



15, Pruženku našijeme.



16, Pas přes pruženku založíme a pružným stehem u okraje prošijeme.



17, Potom prošíjeme ještě jednou v druhé řadě.



18, Z látky ustrihneme proužek š. 4 cm a zažehlíme si ho.



19, Lem nohavic nařásíme na cca poloviční obvod.



20, Lem nohavic proužkem olemujeme.



21, Kalhoty vyzkoušíme a na kapse si našpendlíme sklad,
Aby nám kapsy neodstávaly. A prošijeme.

