

1, Přední díly C položíme na přední díl B (líc na líc), naznačíme otvor kapsy a mimo otvor sešijeme.



3, Položíme díl kapsy na přední díl B (líc na rub).



4, Otočíme a prošíjeme přední díly C od shora dolů kolem otvoru. Prošíváme skrz díl kapsy. Začistíme.



5, Sešijeme náramenice.



6, Sešijeme rukáv A a B.



7, Sešijeme rukávy s horními díly.



8, Sešijeme PD A + PD (B+C) + PD D. A ZD a + ZD B + ZD C.



9, Šaty sešijeme na bocích.





10, Sešijeme díly Kapuce A a B.



11, Oba díly kapuce sešijeme (líc na líc) a srovnáme.



12, Kapuci našpendlíme do průkrčníku. Vepředu se bude křížit.



13, Kapuci našijeme.



14, Náplety rukávů sešijeme na bocích.



15, V půli přetočíme.



16, Náplety našijeme na rukávy.



17, Spodní náplety v půli přeložíme, na bocích sešijeme, srovnáme a našijeme na spodní lem.

