

1, Zkontrolujeme, zda máme připravené všechny díly.



2, K výklenku na předním díle našijeme kapsu A.



3, Ke kapse a našijeme kapsu B. Tam, kde se tvar shoduje.



4, Kapsu narovnáme a prošijeme horní lem předního dílu vč. kapsy.



5, Sešijeme protilehlé přední a zadní díly.



6, Sešijeme tepláky na bocích.



7, Sešijme vnitřní nohavice.



8, Náplet pasu sešijeme na boku.



9, Sešijeme pruženku.



#dnesšiju

# FOTONÁVOD

10, Pruženku všijeme do nápletu.



11, Nadvakrát založíme nohavice až po značku. Na bocích prošijeme.



12, Náplet našijeme k pasu.

