

1, Zkontrolujeme, zda máme připravené všechny díly.



2, Sešijeme nárameníky na jedné straně.



3, Olemujeme průkrčník proužkem napůl.



4, Sešijeme nárameníky na druhé straně.



5, Po obou stranách všijeme rukávy.



6, Rukávy začistíme a založíme.



7, Spodní lem na obou dílech začistíme a založíme.



8, Sešijeme přední a zadní díl od rukávu ke spodnímu lemu.



9, Prošijeme průkrčník.

