

- 1, Přední díly v místě zapínání začistíme, přeložíme a zažehlíme.
Přeložíme tak by byl líc na líc a v místě průkrčníku založení prošijeme.



- 2, Na přední díly našijeme (líc na líc) podsádky.
Horní lemy podsádek začistíme.



- 3, Podsádku předního dílu otočíme na přední díl, aby na sobě ležely líc na líc a sešijeme je v místě podsádky 2 cm od okraje.



- 4, Podsádku srovnáme.



5, Přední díl v místě zapínání od shora dolů prošijeme.



6, Na zadní díl našijeme podsádku.
Podsádku na horním lemu začistíme.



7, Sešijeme náramenice a po obou stranách našijeme rukávy.



8, Košili sešijeme na bocích od rukávu po podsádku.



9, Podsádku důkladně zažehlíme a u okraje prošijeme.



10, Lemy rukávů začistíme, založíme a prošijeme.



11, Díly límečku si líc na líc sešijeme na horním lemu a na bocích.



12, Límeček otočíme rozžehlíme a jednu část sešijeme líc na líc s průkrčníkem. Bok límečku musí lícovat se švem na předním dílu (za zapínáním).



13, Druhou část límečku zažehlíme dovnitř a prošijeme k průkrčníku z druhé strany.



14, Horní lem kapsy si začistíme a založíme. Kapsu si našpendlíme na přední díl.



15, Kapsu si na bocích a spodním lemu založíme a našijeme na košili.



16, Na přední díly si nanýtujeme druky nebo našijeme knoflíčky.

