

1, Rozstříhneme PD v místě légy (1 cm od konce légy nestříháme!)



2, Díly légy přehneme napůl, přiložíme k otvoru a 1 cm od otvoru prošijeme.



3, Otvor nastříhneme na konci do V až po konec prošití.



4, Díly légy přetočíme a légu srovnáme.



5, Légu obšijeme.



6, Sešijeme náramenice.



7, Sešijeme díly límečku (krom spodního lemu).



8, Límeček přetočíme, rozžehlíme a spodní lem zažehlíme dovnitř.



9, Mezi díly límečku vložíme průkrčník a prošijeme.



10, Úchytky zažehlíme na čtvrtiny.



11, Úchytky prošijeme.



12, Úchytky našijeme na střed rukávu(rub), aby dole lícovaly po založení s lemem rukávu.



13, Všijeme rukávy do průramků.



14, Na spodní lemy PD a ZD našijeme podsádky.



15, Košili sešijeme na bocích.



16, Podsádku srovnáme, vyžehlíme a prošijeme ke košili.



17, Rukávy začistíme a založíme.



18, Rukávy nadvkrát založíme ven.



19, Nanýtujeme druk na volný konec úchytky.



20, Protikus nanýtujeme na druhý konec.



21, Nanýtujeme druky na légu a límeček.

