

1, Na zadní díl našijeme klínek, tak aby nám lícoval střed na střed.



2, Sešijeme vnitřní nohavice PD a ZD. V tomto kroku sešijeme přední díl s klínkem. Před šitím přední díl důkladně našpendlete, aby opět seděl střed klínku na střed předního dílu.



3, PD a ZD sešijeme na bocích.



4, Na horní lem našijeme pruženku.

Pro vel. 56 cca 35 cm.

Pro vel. 62 cca 37 cm.

Pro vel. 68 cca 39 cm.

Pro vel. 74 cca 42 cm.

Pro vel. 80 cca 44 cm.

Pro vel. 86 cca 46 cm.



5, Horní lem přes pruženku založíme a pružným stehem prošijeme.

Nevíš si rady s všíváním pruženky?

Podívej se na video tutoriál na našem webu nebo YouTube.



6, Náplety sešijeme na bocích.

Nevíš si rady s našíváním nápletů?

Podívej se na video tutoriál na našem webu nebo YouTube.



7, Náplety v půli přeložíme.

Nevíš si rady s našíváním nápletů?

Podívej se na video tutoriál na našem webu nebo YouTube.



8, Náplety našijeme na nohavice.

Nevíš si rady s našíváním nápletů?

Podívej se na video tutoriál na našem webu nebo YouTube.

