

1, Sešijeme přední díl a díl kapsy A (líc na líc).



2, Kapsu B položíme na kapsu A (líc na líc) a sešijeme.



3, Sešijeme přední sed.



4, Sešijeme zadní sed.



5, Sešijeme kalhoty na bocích.



6, Sešijeme vnitřní nohavice.



7, Spodní lem kalhot začistíme, založíme a prošijeme.



8, Na díl pasu nanýtujeme průchodky.



9, Díl pasu přeložíme na půl a na boku sešijeme.



10, Pruženku přeložíme na půl a sešijeme.



11, Pruženku vložíme do pasu a rovnoměrně našpendlíme.



12, Pas ve dvou řadách prošijeme,



13, Provlékneme šňůru.



10, Pas našijeme na kalhoty.

