

1, Sešijeme PD a ZD na bocích.



2, Úchytky založíme na čtvrtiny a zažehlíme.



3, Boční lemy založíme dovnitř a úchytky prošijeme.



4, Úchytky našijeme n boční šev dle značení z rubové strany.



5, Sešijeme zadní a přední sed.



6, Sešijeme vnitřní nohavice.



7, Na horní lem našijeme nataženou pruženku.



8, Horní lem přes pruženku založíme a prošijeme.



9, Spodní lem nohavic začistíme a založíme.



10, Nohavice nadvrát založíme ven.



11, Na konce úchytok nanýtujeme druky.



12, Protikus nanýtujeme do místa na opačný konec úchytok.

