

1, ZD vložíme mezi PD a podšívku (PD a ZD líc na líc) a sešijeme roukrok.



2, Sešijeme náramenice.



3, Sešijeme boky.



4, Olemujeme průramky lemovací pruženkou.



5, Olemujeme průkrčník.



6, Olemujeme otvory pro nohy.

