

1, Kapsy A sešijeme s předními díly A.



2, Na kapsy A přiložíme kapsy B (líc na líc a sešijeme).



3, Sešijeme přední díly.



4, Sešijeme zadní díly.



5, Sešijeme boční nohavice.



6, Sešijeme vnitřní nohavice.



7, Náplet pasu sešijeme na boku.



8, Náplet v půli přeložíme.



9, Náplet našijeme do pasu.



10, U kraťasů začistíme spodní lem nohavic a založíme.



11, U tepláků sešijeme náplety nohavic na bocích.



12, Náplety v půli přeložíme.



13, Náplety našijeme na nohavice.

