

1, Sešijeme přední díly.



2, Mezi částí zadního dílu, který je rozstřížený, všijeme přeloženou kapsu.



3, Sešijeme zadní díly.



4, Sešijeme boční strany.



5, Sešijeme vnitřní nohavice.



6, Náplety sešijeme na bocích.



7, Náplety vpůli přetočíme.



8, Náplety našijeme na nohavice.



9, Pas sešijeme na boku.



10, K jednomu kraji pasu našijeme nataženou pruženku.



11, Pas přeložíme vpůli přes pruženku.



12, Pas našijeme do pasu.

