

1, Sešijeme náramenice na obou stranách.



2, Na PD a ZD našijeme našasené kanýry.



3, Sešijeme tílko na bocích.



4, Olemujeme průkrčník proužkem na čtvrtiny.



5, Olemujeme průramky proužkem na čtvrtiny.



6, Spodní lem začistíme a založíme.

