

1, Sešijeme náramnice na obou stranách.



2, Průkrčník olemujeme proužkem napůl.



3, Po obou stranách všijeme rukávy.



4, Tričko sešijeme na bocích.



5, Díly mašle sešijeme na delších stranách a přetočíme.



6, Srovnáme a uprostřed uděláme uzlík.



7, Mašli naměříme do průkrčníku. Přebytky odstříhneme a prošijeme.



8, Spodní lem trička začistíme a založíme.



9, Lemy rukávů začistíme a založíme

